

# Taquet de PANTIN gauche



## Références du produit

Reference: B02210

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

S'installe directement sur le PANTIN pour maintenir la corde dans l'appareil lors des remontées sur corde. Disponible pour PANTIN en version pied droit ou pied gauche.

## Caractéristiques

Garantie: 3 ans

Poids (en g): 25

## Images

